



Jetzt neu bei Telecontact:

telecontact

push PHONE OK

**... das ultimative
Notfall-Handy
für Senioren, Kinder
und alle, die rasch Hilfe
benötigen!**



Suchen Sie auch ein einfaches
Mobiltelefon mit Alarm bei Sturz
für Senioren oder für Ihre Kinder?

Wir bieten Ihnen hier das
ultimative Notfall-Handy:



- einfache und rasche Bedienung
- wenig Knöpfe
- extra große Notfall-Taste
- automatische Freisprecheinrichtung
- lange Akkulaufzeit
- Leicht, robust und spritzwassergeschützt
- Anrufmöglichkeit von drei Nummern
- immer erreichbar
- Hörgeräte kompatibel sowie extra laut
- einfachste Konfiguration per Smartphone
- Ladestation mit Kabel im Lieferumfang



push PHONE OK

telecontact

schenkt Ihnen und Ihrer ganzen Familie beruhigende Sicherheit!

Das Push Phone OK ist ein kleines Telefon mit nur **2 Telefonier-** und einer großen **Notfall-Taste**.

Das Telefon kann **mittels Prepaidkarte** (z.B. B-Free, HOT, Bob, Yesss, usw.) in Betrieb genommen werden, was die **Kosten gering** hält, da monatliche Gebühren entfallen. Es können vom Träger bis zu drei Telefonnummern angerufen werden.

Wie bei jedem anderen Telefon **kann** der Träger des Push Phones **angerufen werden** und sofort über die integrierte **Freisprecheinrichtung** kommunizieren.

Die einfache Bedienung des Gerätes per Knopfdruck, schafft die Möglichkeit der Nutzung durch **beeinträchtigte Menschen, Senioren und Kinder**.

Die **Lautstärke** ist stufenlos regelbar und speziell auch **für Hörgeschädigte mit Hörgerät** gut verwendbar.

Der eingebaute **Fallsensor** sorgt dafür, dass **bei Sturz** kurzfristig ein **Alarm** ausgelöst wird und das Push Phone hintereinander drei Notfall-Nummern automatisch anruft.

Durch Versand einer SMS an das Push Phone OK kann der Geräteträger **über** einen **Google Maps** Link **lokalisiert** werden.

Im Lieferumfang ist der **Akku**, eine **Ladestation** und ein **Halstrageband** enthalten.



Häufig gestellte Fragen

push PHONE OK

telecontact

Wer kann auf dem Push Phone OK anrufen?

Das Push Phone OK wird mit einer ganz normalen SIM-Karte ausgestattet – am günstigsten ist eine Prepaidkarte wie z.B. B-Free, HOT, Yess, usw. – und kann daher wie jedes andere Mobiltelefon von jedem, der die Rufnummer kennt, angerufen werden.

Wie telefoniert man mit dem Push Phone OK?

Bei längerem Drücken des roten oder grünen Hörerbutton ertönt ein Piepton und der Wählvorgang wird gestartet. Hebt die angerufene Person ab, ist sie laut und deutlich über die Freisprecheinrichtung hörbar. Es kann also sofort gesprochen werden.

Wie viele Rufnummern können vom Push Phone OK angerufen und abgespeichert werden?

Durch längeres Drücken des roten oder grünen Hörerbutton können die jeweils dort hinterlegten Rufnummern angerufen werden. Insgesamt können auf dem Push Phone OK drei Rufnummern abgespeichert werden. Die gespeicherten Einträge können jederzeit mit dem Senden einer SMS an das Push Phone von einem anderen Handy aus geändert werden.

Welche Zusatzkosten fallen nach dem Kauf des Push Phone OK an?

Bei dem Push Phone OK fallen keine monatlichen Gebühren an. Lediglich das Aufladen der Prepaid-Karte ist je nach Nutzung zu bezahlen. Dabei kann frei entschieden werden, welcher Anbieter gewählt wird.

Tipp: Es wird empfohlen, möglichst den gleichen Anbieter zu wählen, den auch die am häufigsten angerufene Person nutzt, da zumeist innerhalb des Netzes kostenlos telefoniert werden kann.

Wie oft muss das Push Phone OK aufgeladen werden?

Der Akku hat einen Standby Modus von ca. 1-2 Wochen je nach Anzahl der Gespräche. Der Akkustand ist durch die rote oder grüne Leuchte ersichtlich. Bei Grün ist der Akku OK, bei Rot muss aufgeladen werden. Es wird empfohlen, den Akku regelmäßig über die mitgelieferte Ladestation aufzuladen.



Häufig gestellte Fragen

push PHONE OK

telecontact

Wie kann man das Push Phone OK lokalisieren?

Durch Senden einer SMS mit dem Codewort (siehe Betriebsanleitung) an das Push Phone OK erhält man eine Rück-SMS mit einem Google Maps Link, der auf jedem Smartphone geöffnet werden kann. Bei Bedarf kann das Push Phone OK auch so konfiguriert werden, dass mit einem Anruf automatisch eine SMS mit dem Link der Positionsdaten gesendet wird.

Wann wird mit dem Push Phone OK ein automatischer Alarm ausgelöst?

Das Push Phone OK besitzt einen Fallsensor. Wird dieser durch rasches Abwärtsbewegen – also bei Sturz – aktiviert, wählt das Push Phone OK automatisch die drei hinterlegten Rufnummern.

Wie löst man mit dem Push Phone OK selbst einen Alarm aus?

Durch Drücken auf die große S-Taste kann aktiv ein Alarm abgesetzt werden. Wird von einer der drei angewählten Notrufnummern der Ruf angenommen, erhalten die beiden anderen hinterlegten Nummern eine SMS-Nachricht, dass der Notruf beantwortet wurde.

Entspricht das Push Phone OK dem neuen Datenschutzgesetz?

Ja, das Push Phone OK entspricht exakt der Norm anderer Mobiltelefone und somit ebenso dem neuen Datenschutzgesetz.

Zur Wahrung der Sicherheit des Trägers wird jedoch empfohlen, die Programmiercodes möglichst nicht an Dritte weiterzugeben.

Wo finde ich Hilfe, wenn ich noch Fragen zum Gerät und seinen Funktionen habe?

Zusammen mit dem Push Phone OK erhält der Geräteinhaber eine ausführliche Betriebsanleitung, in welcher auch genaue Kontaktinformationen stehen, wo man weitere Hilfe zum Gerät und seinen Funktionen erhält.





telecontact

Wo ist das Push Phone OK erhältlich?

Telecontact Handel + Service GmbH.
Margaretenstraße 164
A-1050 Wien
+43(0)1 890 31 00
Mail: office@telecontact.at
www.telecontact.at

Öffnungszeiten: Mo.-Do. 8:00 bis 17:00 Uhr + Fr. 8:00 bis 12:00 Uhr

push
PHONE OK



BESTÄNDIG . LÖSUNGSORIENTIERT . INNOVATIV

telecontact.